Télécommande TV

Marche/arrêt
de la télévision

Rq: La télévision ne fonctionne qu'avec le décodeur satellite.
Se servir de la télécommande TV seulement pour marche/arrêt



Volume par la
télévision,
à laisser sur 50

Laissez la télévision sur HDMI 1
Le décodeur satellite est raccordé sur le HDMI 1

Télécommande satellite

Marche/arrêt
du décodeur
Satellite,
(Délai de 20s env
pour la mise en
service)

Télévision ou radio

Volume du son



Sélection
des chaines

Passer les chaines
une par une

Vert en marche,
Rouge arrêt



Le décodeur satellite